

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://steinel.nt-rt.ru/> || [set@nt-rt.ru](mailto:set@nt-rt.ru)

## Датчики DALI-2 для складов и высоких помещений

### Датчик движения для склада Steinel IS 3360 MX Highbay SQUARE DALI-2 UP



#### Функции

Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Адресный мультисенсор DALI. Идеален для складов (например: зона погрузки-разгрузки) и помещений с высокими потолками

#### Цвет

белый

#### Размеры (ВхШхГ)

94 x 94 x 78 мм

#### Установка

встраиваемый, потолочный

#### Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)

#### Тип сенсора

инфракрасный

#### Сенсорика

11 уровней обнаружения, 1416 зон переключения

#### Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180° и защитой от подкрадывания

#### Рекомендуемая высота установки

4-14 м

## Дальность действия

макс. Ø 40 м тангенциально, с температурной стабилизацией

## Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

с помощью заслонок (в комплекте)

## Потребляемая мощность

6 мА / 3 адреса DALI

## Напряжение

по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)

## Нагрузка

Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI

## Выход DALI

Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)

## Настройки

Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику

## Установка сумеречного порога

2-1000 лк, ∞ / дневной свет

## Температурный диапазон

от -25° до + 55°

## Интерфейс

DALI-2

## Класс защиты

II

## Вид защиты

IP 20

## Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); Декоративная крышка черного цвета (артикул 056728)

(приобретается отдельно)

## Датчик движения для склада Steinel IS 3360 MX Highbay SQUARE DALI-2 AP



## Функции

Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Адресный мультисенсор DALI. Идеален для складов (например: зона погрузки-разгрузки) и помещений с высокими потолками

## Цвет

белый

## Размеры (ВхШхГ)

95 x 95 x 65 мм

## Установка

накладной, потолочный

## Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)

## Тип сенсора

инфракрасный

## Сенсорика

11 уровней обнаружения, 1416 зон переключения

## Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180° и защитой от подкрадывания

## Рекомендуемая высота установки

4-14 м

## Дальность действия

макс. Ø 40 м тангенциально, с температурной стабилизацией

## Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

с помощью заслонок (в комплекте)

## Потребляемая мощность

6 мА / 3 адреса DALI

## Напряжение

по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)

## Нагрузка

Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI

## Выход DALI

Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)

## Настройки

Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику

## Установка сумеречного порога

2-1000 лк,  $\infty$  / дневной свет

## Температурный диапазон

от -25° до + 55°

## Класс защиты

II

## Вид защиты

IP 54

## Интерфейс

DALI-2

## Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); Декоративная крышка черного цвета (артикул 056711)  
(приобретается отдельно)

## Датчик движения для склада Steinel IS 345 MX Highbay SQUARE DALI-2 UP



## Функции

Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Адресный мультисенсор DALI. Идеален для складов с высокими потолками - аллеи (проходы) между стеллажами

## Цвет

белый

## Размеры (ВхШхГ)

94 x 94 x 78 мм

## Установка

встраиваемый, потолочный

## Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)

## Тип сенсора

инфракрасный

## Сенсорика

5 уровней обнаружения, 120 зон переключения

## Угол охвата датчика

прямоугольная площадь охвата: 360° по вертикали при угле раствора 145° по горизонтали (см. диаграмму дальности действия датчика) и защитой от подкрадывания

## Рекомендуемая высота установки

6-14 м

## Дальность действия

макс. 15 м. в длину, в каждую сторону (общая длина 30 м.) x 4 м (в ширину) тангенциально, при монтажной высоте 14 м; с температурной стабилизацией

## Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

с помощью заслонок (в комплекте)

## Потребляемая мощность

6 мА / 3 адреса DALI

## Напряжение

по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)

## Нагрузка

Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI

## Выход DALI

Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)

## Настройки

Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику

## Установка сумеречного порога

2-1000 лк, ∞ / дневной свет

## Температурный диапазон

от -25° до + 55°

## Класс защиты

II

## Вид защиты

IP 20

## Интерфейс

DALI-2

## Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); Декоративная крышка черного цвета (артикул 056728)  
(приобретается отдельно)

## Датчик движения для склада Steinel IS 345 MX Highbay SQUARE DALI-2 AP



## Функции

Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Адресный мультисенсор DALI. Идеален для складов с высокими потолками - аллеи (проходы) между стеллажами

## Цвет

белый

## Размеры (ВхШхГ)

95 x 95 x 65 мм

## Установка

накладной, потолочный

## Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)

## Тип сенсора

инфракрасный

## Сенсорика

5 уровней обнаружения, 120 зон переключения

## Угол охвата датчика

прямоугольная площадь охвата: 360° по вертикали при угле раствора 145° по горизонтали (см. диаграмму дальности действия датчика) и защитой от подкрадывания

## Рекомендуемая высота установки

6-14 м

## Дальность действия

макс. 15 м. в длину, в каждую сторону (общая длина 30 м.) x 4 м (в ширину) тангенциально, при монтажной высоте 14 м; с температурной стабилизацией

## Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

с помощью заслонок (в комплекте)

## Потребляемая мощность

6 мА / 3 адреса DALI

## Напряжение

по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)

## Нагрузка

Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI

## Выход DALI

Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)

## Настройки

Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику

## Установка сумеречного порога

2-1000 лк, ∞ / дневной свет

## Температурный диапазон

от -25° до + 55°

## Класс защиты

II

## Вид защиты

IP 54

## Интерфейс

DALI-2

## Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); Декоративная крышка черного цвета (артикул 056711)  
(приобретается отдельно)

## Датчик присутствия Steinel IR Quattro HD DALI-2



### Функции

Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Адресный мультисенсор DALI. Идеален для конференц-залов, больших офисов, рекреаций, холлов, офисов, классов, переговорных, помещений приёма пищи, спорт залов, ангаров, зон погрузки-разгрузки на складах

### Цвет

белый

### Размеры (ВхШхГ)

Ø 120 x 120 x 70 мм

### Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

### Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)

### Тип сенсора

инфракрасный

### Сенсорика

13 уровней обнаружения, 4800 зон переключения. Благодаря линзе с высокой разрешающей способностью позволяет обеспечить типичную для помещения, квадратную зону охвата, в которой регистрируются мельчайшие движения

### Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180°

### Рекомендуемая высота установки

2-10 м

### Площадь зоны присутствия

8 x 8 м (64 м²)

### Площадь зоны радиального движения

8 x 8 м (64 м²)

## Напряжение

по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)

## Площадь зоны тангенциального движения

20 x 20 м (36 м²)

## Дальность действия

макс. 36 м. тангенциально

## Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике

## Потребляемая мощность, Вт

8 мА / 4 адреса DALI

## Нагрузка

Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI

## Выход DALI

Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)

## Настройки

Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику

## Установка сумеречного порога

2-1000 лк, ∞ / дневной свет

## Температурный диапазон

от -25° до + 55°

## Класс защиты

II

## Вид защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

## Комплектующие, дополнительно

накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт. 000363 (приобретается отдельно)

## Интерфейс

DALI-2

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://steinel.nt-rt.ru/> || [set@nt-rt.ru](mailto:set@nt-rt.ru)